

## TÍNH NĂNG PHÁT BÀI HÁT MTV TỪ USB HOẶC Ổ CỨNG BÊN NGOÀI TRÊN MÁY AR-3600

Model AR-3600 cho phép người dùng có thể phát các bài hát MTV từ USB hoặc ổ cứng bên ngoài (external hard disc) và chọn bài hát bằng cách nhập trực tiếp mã số hoặc chọn bài trong danh sách thao tác giống như sử dụng đĩa MIDI karaoke.

### Thao tác :

- Kết nối USB hoặc ổ cứng gắn ngoài vào ngõ USB trên máy
- Nhấn phím MENU trên remote chọn mục MTV song



Các bài hát MTV trong USB hoặc ổ cứng sẽ được hiển thị như hình dưới :



Hoặc chọn bài bằng cách nhập trực tiếp mã số bài hát :



- Thao tác ngắt tiếng bài hát bằng phím VOCAL giống như sử dụng đĩa MIDI karaoke
- Đặt trước bài hát và đặt bài ưu tiên bằng phím ENTER/PLAY giống thao tác sử dụng đĩa MIDI karaoke

#### Các bước thực hiện:

- Tạo thư mục MTV trên thư mục gốc USB hoặc ổ cứng (HDD)
- Đặt tên file theo quy cách : 8xxxx.mpg hoặc 8xxxx.avi (định dạng file là: mpg, avi (format mpeg-1)
- VD : 80001.mpg hoặc 80001.avi
- Copy các file bài hát MTV vào thư mục vừa tạo (**số lượng bài hát tối đa không quá 125 bài**).
- Dùng trình soạn thảo Notepad để tạo file danh sách bài hát, lưu lại thành file mtv.txt
- Quy cách đặt tên bài hát trong file danh sách bài hát : 8xxxx-abcd.mpg 1 hoặc 8xxxx-abcd.avi 1

#### Trong đó:

8xxxx: là mã số bài hát (vd : 80001,80002....)

abcd : là tên bài hát

1: là mã ngôn ngữ bài hát.

VD : 80001-DAT NUOC.mpg 1 (giữa định dạng file (.mpg hoặc .avi) và mã ngôn ngữ bài hát (1) cách nhau bằng phím TAB)

- Tên bài hát dài tối đa 80 kí tự

#### Mã ngôn ngữ :

Quốc gia	Mã ngôn ngữ
China	0
Việt Nam	1
Korea	2
Thailand	3
Russian	4
English	5
Japan	6

#### Phần mềm hỗ trợ:

- Sử dụng phần mềm miễn phí Format Factory tải về tại <http://www.pcfreetime.com/> và làm theo hướng dẫn như sau để convert Video về chuẩn Avi hoặc Mpg.

1. Tại giao diện chính chọn All to Avi hoặc All to Mpg
2. Chọn tiếp Output Setting
3. Nếu chọn All to Avi
  - + Tại bảng profile chọn “High quality and Side”
  - + Tại bảng setting chọn video size là “320×240 standard”
 Nếu chọn All to Mpg
  - + Tại bảng profile chọn “VCD NTSC”
  - + Tại bảng setting chọn video size là “320×240 standard”
4. Bấm nút Start để chương trình tiến hành convert

Chú ý : USB phải được Format ở chuẩn FAT32